



Minute sécurité  
Outils électroportatifs (sur batterie)



**Accident avec arrêt le 03/04/25 :  
Fracture index droit**

Pour réaliser une opération de remplacement de la mâchoire d'une sertisseuse électrique sur batterie, l'intervenant ne débranche pas la batterie et active accidentellement le bouton de mise en marche entraînant la fermeture instantanée des mâchoires sur son index.

*Fracture index droit !  
Il aurait pu avoir le doigt sectionné*



**SERTISSEUSE ELECTRIQUE SUR BATTERIE:**

Lors de la mise en marche, les mâchoires se ferment instantanément.



Attention lors du remplacement de la mâchoire :  
**Toujours retirer la batterie avant de changer de mâchoire.**

Différentes mâchoires



**Les outils électroportatifs sont constamment alimentés. Retirer la batterie avant d'intervenir dessus !**



Règle d'Or N°10  
Je respecte les règles de santé et sécurité

